

Инструкция по эксплуатации

ČESKÝ

VIBROMASÁZNÍ KARTÁČ NA VLASY

POPIΣ

- Fixátor masážního kartáče
- Odnímatelný masážní kartáč
- Tlačítka zapnutí/vypnutí vibračního maséra «ON / OFF»
- Kryt baterie

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím elektrického spotřebiče si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a zachejte ji jako informační pomůcku. Přístroj používejte pouze pro jeho příjem použití, jak je popsáno v tomto návodu. Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit jeho poškození, zranění uživatele nebo škodu jeho majetku.

- Používejte přístroj pouze pro česání suchých vlasů.
- Doholížejte dětem používat kartáč jako hračku.
- Z bezpečnostních důvodů kvůli dětem nenechávejte plastové sáčky použíti jak balení, bez dozoru.
- Pozor!** Nedovolujte dětem hrát si s igelitovými sáčky nebo obalovou fólií. **Nebezpečí udusení!**
- Vždycky vypněte spotřebič, pokud ho nepoužíváte.
- Tento přístroj není určen pro použití u dětí do 8 let.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí nad 8 let včetně) s fyzickými, neurologickými, psychiatrickými poruchami, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí. Použíte přístroje takovými osobami je povolen pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, z předpokladu, že jim byly poskytnuty příslušné a jasné pokyny o bezpečném používání zařízení a nebezpečí, která mohou nastat při nesprávném použití.

Pozor! Vytékající baterie mohou způsobit zranění uživatele nebo poškození zařízení. Aby nedošlo k poškození, dbejte následujících pokynů:

- instalujte baterie správně;
- vyměňte baterie, pokud nebudešte přístroj používat delší dobu;
- nenabíjejte baterii, nerozbírejte je a nevystavujte vysokým teplotám;
- vyměňujte baterie včas.

ZAŘÍZENÍ JE URČENO JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

POUŽITÍ

Hřeben masér je určen pro každodenní péči o vlasy a masáž pokožky hlavy při česaní.

- Rozbalte zařízení a odstraňte veškeré nálepky, které brání provozu.
- Otevřete příhrádku na baterie (4) posunutím směrem k sobě.
- Vložte baterie „AA“, přiměřeně dodržujte polárnu (značky veverití příhrádky pro baterie).
- Zavřete příhrádku na baterie (4).
- Používejte hřeben pro denní péči o vlasy.
- Pro aktivaci vibrace nastavte tlačítko (3) do polohy „ON“.
- Po použití vypněte přístroj nastavením tlačítka (3) do polohy „OFF“.

CISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vyměňte masážní kartáč (2) stiskem fixátoru (1) a vytáhněte kartáč nahoru.
- Umyte masážní kartáč (2) teplou vodou s neutrálním čisticím prostředkem a důkladně osušte.
- Umistěte masážní kartáč (2) zpátky.
- Otfete tělo měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- Dovnitř těla hřebene se nesmí dostat vlažka.
- Je zakázáno ponořovat hřeben do vody nebo kterýchkoli jiných tekutin.
- Je zakázáno používat k čištění hřebene rozpuštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

SKLADOVÁNÍ

- Povedte čistění zařízení.
- Vyměňte baterie z příhrádky na baterie.
- Skladujte zařízení na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

KOMPLETAC DODÁVKY

Hřeben s odnímatelným masážním kartáčem – 1 ks.
Návod k obsluze – 1 ks.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: 2 baterie velikosti „AA“, 2x1,5 V

Výrobce si vyhrazuje právo měnit specifikace přístroje bez předchozího upozornění

Životnost přístroje – 1 rok.

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytnuté prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 2004/108/EC a předpisem 2006/95/EC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКА

ГРЕБІНЕЦЬ-ВІБРОМАСАЖЕР

ОПИС

- Фіксація масажної щітки
- Зімінна масажна щітка
- Кнопка вим./вим. вібромасажера «ON/OFF»
- Кришка батарейного відсіку

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігіть її для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майнові.

- Використовуйте пристрій лише для розчищення сухого волосся.
- Не дозволяйте дітям використовувати гребінець як іграшку.
- З безпечностінних дůvodů kvůli dětem нenechávejte plastové сáčky použíti jak balení, bez dozoru.
- Pozor!** Nedovolujte dětem hrát si s igelitovými сáčky nebo obalovou fólií. **Nebezpečí udusení!**
- Vždycky vypněte spotřebič, pokud ho nepoužíváte.
- Tento přístroj není určen pro použití u dětí do 8 let.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí nad 8 let včetně) s физичкими, неврологическими, psychiatrickими порушенями, nebo bez достаточнých зkušeností a знaloсті. Použíte přístroje takovými osobami je povolen pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, z předpokladu, že jim byly poskytnuty příslušné a jasné pokyny o bezpečném používání заřízení a nebezpečí, která mohou nastat při nesprávném použití.
- Doholížejte děti, aby se zabránilo používání přístroje jako hračky.
- Pozor!** Vytékající baterie mohou způsobit zranění uživatele nebo poškození zařízení. Aby nedošlo k poškození, dbejte následujících pokynů:

 - instalujte baterie správně;
 - vyměňte baterie, pokud nebudešte přístroj používat delší dobu;
 - nenabíjejte baterii, nerozbírejte je a nevystavujte vysokým teplotám;
 - vyměňujte baterie včas.