

KÁVOVÝ MLÝNEK

Popis přístroje

- 1. Korpus
- 2. Víko s přepínačem «Zap./Vyp»
- 3. Nože
- 4. Místo uschování šňůry napájení

Před prvním použitím:

- Pozorně oznámte se s instrukcí a zachovujte její pro možné využití v budoucnosti.
- Odstranit vši dopravné a jiné nálepky a etikety.
- Proslapte nádržce a víko mlýnku vlnhou látkou a zatím otřete dosucha.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím zářízení pozorně pročtěte návod k obsluze.
- Užívejte zařízení pečlivě, vyhýbejte poškození.
- Předepevně vybavení ne silouží pro použití dětí i lidí s omezenými možnostmi, pokud jen osobou, odpovídající za jejich bezpečnost, jim ne dané využijí i jasné jím předpisy o bezpečném používání vybavení v těch nebezpečích, které mohou vznikat při jeho nesprávném používání.
- Přesvědčte se, že pracovní napětí přístroje odpovídá napětí sítí.
- Diskontinuálně kontrolujte síťovou šňůru v vidlici. Nepoužívejte přístroje, pokud jsou veškeré poruchy pouzdra nebo sítové šňůry.
- Při odhalení poruch se obracejte v autorizované servisní středisko do speciálností.
- Ne přistupejte, aby elektrická šňůra skláňala se stolu, a také pozorujte, aby ona ne týkala se teplých povrchů.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti od zdrojů tepla nebo odkrytého plamenu.
- Přístroj je určen jen pro domácnostní použití.
- Maximální nepřetržitý čas provozu vybavení – 1 minuta, s 5 minutovým intervalom.
- V zamezení rizika vzniku požáru nepoužívejte mezikusus při připojení přístroje k elektrické zásuvce.
- Nepoužívejte vybavení v ně prostorů.
- Ne berte se za přístroj mokrýma rukama.
- Ne nechávejte zapojit přístroj bez dozoru.
- V zamezení úderu elektrickým proudem ne ponorujte přístroj do vody a dalších kapalin.
- Odpojte přístroj od sítě, pokud vy jeho ne používáte nebo před čištěním. Vytáhajte vidlice sítové šňůry ne, natahujte za šňůru, a držte za vidlici.
- Nesmi se samostatně opravovat přístroj. Při odhalení poruch se obracejte v autorizované servisní středisku.

Aby vymlátit kávu:

- Umistěte do mlýnku cca 40 g. kávových zrn. Je možné využít víko jako rámcovou míru.
- Uzavřete víko (víko snadno sedí při správném rozložení a ne pasuje při každém jiném rozložení).
- Připojte vybavení do sítě.
- Přidržující mlýnek, klepnete a fixujte knoflík přepínače. Tlačítko nutně udržovat během celého času mletí (proces mletí možně přeruší každou chvíli). Stupeň vymlátu je možné pozorovat přes příhledné víko.
- Uvolněte tlačítko.
- Odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Otevřete víko mlýnku a vydějte mletou kávu.

Poznámka

Pro dosazení nejlepší chuti nápoje a zesílení vůně radí se mleti nutné množství kávových zrn přímo před vařením. Chraňte kávu v těsně uzavřených baňkách nebo vakuovém pakování, ned kyslik obsahujici se ve vzduchu, negativně působí na kávové oleje, pohoršujíc aroma.

Obsluha a čistění

- Vždy vypínějte napájení a odpojte kabel před čištěním.
- Nikdy ne spouštějte vybavení do vody; dbejte, aby kabel napájení ne namoknul.
- Aby byl pevný co do čerstvosti mleté kávy, my doporučujeme čistit vybavení po každém použití.
- Prošlapujte korpus mlýnku vlnhou látkou.
- Ne užívejte pro čištění abrazivy a rozpouštědly.
- Ne myjte korpus v myčce.

Technické charakteristiky

Napájení: 220-240 V, ~ 50 Hz
Výkon: 140 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 5 let

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytnuté prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/ECC a předpisem 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

Garantía

Doklady uvozí garantii mohou obdržet v dileru, kdo prodal danou aparaturu. Pokud před "závazkem" bude "zákaz" proti garantii termínu dle dané garantii vartu pred "závazkem" ček a kvitancií pro zakoupení.

CE

Daný výrobek výrobce je výrobkem podle elektromagnetické směrnice, která je výrobkem podle směrnice 89/336/ECC a směrnice 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

UKRAЇНСКИЙ

КАВАМОЛКА

Опис приладу

1. Корпус
2. Кришка з перемикачем «Вкл./Викл»
3. Ножі
4. Місце зберігання шнура живлення

Перед першим використанням:

- Уважно ознайомтеся з інструкцією і зберігайте її для можливого використання в майбутньому.
- Видаліть всі транспортні та інші етикетки і налепки.
- Протріть еміність і кришку кавамолки вологою тканиною, а потім, витріть насухо.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням пристрою прочтіть уважно інструкцію.
- Користуйтесь пристроям акуратно, уникніте пошкодження.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їхні безпеку, ім не дано відповіді та зрозумілі ім інструкції щодо безпечного використання пристроя і тієї же безпеки, яка може виникнути при його неправильному використанні.
- Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Периодично перевіряйте мережевий шнур і вілку. Не користуйтесь пристроям, якщо є які-небудь пошкодження корпусу або мережевого шнура.
- У випадку поломки звертайтеся в сервісний центр до фахівця.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також спідкуйте, щоб він не торкається гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій в безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Пристрій призначений тільки для побутового використання.
- Максимально допустимі час безперервної роботи пристроя - 1 хвилина, з 5-хвілинним інтервалом.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте переходники при підключені пристроя до електричної розетки.
- Не використовуйте пристрій після пріміщеннями.
- Не беріться за пристрій мокрими руками.
- Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
- Пристрій від мережі, якщо він не користується, або перед чищенням.
- Вимаючи вилку з розетки, не тягніть за шнур, а тримайте за вилку.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. При виявленні несправності звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Щоб перемолоти каву:

- Помістіть в кавамолку до 40 g. кавових зерен. Можна використовувати кришку як приблиzenu míru.
- Закріпіть кришку (кришка легко сідає при правильному розташуванні і не підходить при будь-якому іншому розташуванні).
- Підключіть пристрій до мережі.
- Притримуючи кавамолку, натисніть і утримуйте кнопку перемикача. Кнопку необхідно утримувати протягом усього часу помелу (процес подрібнення можна перервати у будь-який момент). Ступінь помелу можна спостерігати через прозору кришку.
- Відпустіть кнопку.
- Від'єднайте пристрій від електромережі.
- Відкрийте кришку кавамолки та вийміть перемолену каву.

Примітка

Для досягнення найкращого смаку напою і посилення його аромату рекомендується перемолоти необхідну кількість кавових зерен безпосередньо перед варінням. Зберігайте каву в щільно закритих банках або в вакуумній упаковці, так як кисень, що міститься в повітрі, робить негативний вплив на кавові масла, погіршуєчши аромат.

Догляд та чищення

- Завжди вимикайте або від'єднуйте шнур перед чищенням.
- Ніколи не опускайте пристрій у воду; стежте, щоб шнур живлення не намакав.
- Щоб бути впевненим у свіжості мelenoї kavu, mi рекомендуюмо чистити пристрій після кожного використання.
- Протрите корпус кавамолки вологою тканиною.
- Не використовуйте для чищення абразиви і розчинники.
- Не мийте корпус у посудомийній машині.

Techniční charakteristiky

Elektrosvitlo: 220-240 V, ~ 50 Hz
Potřebná výkon: 140 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Termín služby případu - 5 let

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytnuté prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/ECC a předpisem 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

- CE Dánský výrobek výrobce je výrobkem podle elektromagnetické směrnice, která je výrobkem podle směrnice 89/336/ECC a směrnice 73/23/ECC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

БЕЛАРУСКИ

КАВАМОЛКА

Апісанне прыбора

1. Корпус
2. Кришка з перемикачем «Вкл./Викл»
3. Ножы
4. Місце захоўвання шнура живлення

Перад першим выкарыстаннем:

- Уважнае зізнаменіся з інструкцыяю і зберігайце яе для можливага выкарыстання ў майбутнім.
- Видаліць усе транспортныя і інші етикеткі і налепкі.
- Пратрыць эміністу і кришку кавамолкі вологою тканинай, а потым, віць насухо.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗПЕКИ

- Перад выкарыстаннем прылады прачытайце ўважлівую інструкцыю.
- Користуйтесь прыстроям акуратно, уникніце пошкоджання.
- Цей прыстрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмежеными можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їхні безпеку, ім не дано відповіді та зрозумілі ім інструкції щодо безпечного використання пристроя і тієї же безпеки, яка може виникнути при його неправильному використанні.
- Переконайтесь, що робоча напруга прыладу відповідає напрузі мережі.
- Периодично перевіряйте мережевий шнур і вілку. Не користуйтесь пристроям, якщо є які-небудь пошкодження корпусу або мережевого шнура.
- У випадку поломки звертайтеся в сервісний центр до фахівця.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також спідкуйте, щоб він не торкається гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій в безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Пристрій призначений тільки для побутового використання.
- Максимально допустимі час безперервної роботи пристроя - 1 хвілина, з 5-хвілинним інтервалом.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте переходники при підключені пристроя до електричної розетки.
- Не використовуйте пристрій після пріміщеннями.
- Не берійтесь за пристрій мокрими руками.
- Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
- Пристрій від мережі, якщо він не користується, або перед чищенням.
- Вимаючи вилку з розетки, не тягніть за шнур, а тримайте за вилку.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. При виявленні несправності звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Каберамаляць койдалары

• Birinci marsta ishlatisdan oldin q'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik kerak bo'lganda ishlatali shunchi qahvali.

• Jihozni ehtiyoj qilib ishlating, biror joyini shikastlantirib q'ymaslikka harakat qiling.

• Ushbu jihoz bolalar va imkoniyati cheklangan insolarning ishlatishi uchun mo'jalannagan, ularning xavfsizligi uchun javob beradiGAN shaxslar jihozni xavfsiz ishlatali qoidalarini to'liq va tushunari qilib o'rtaqtgan va u noto'g'ri ishlataliganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirgan hollar bundan istisno qilinadi.

• Jihoz ishlaydigani elektr quvvati elektr tarmog'iida quvvatga mos kelishini.

• Elektr shnuri bilan vilkasini doym tekshirib turing. Korpusi yoki elektr shnuri shikastlangan jihozni ishlatmang.

• Buzilganda xizmat markaziga mutaxassisiga qulatashing.

• Elektr shnuri stol chetidan osilish turmasligiga, issiq yuzalarga tegmasligiga qarab turing.

• Jihozni issiq chiqaradigan vositalar va ochiq olayining qahvali.