



## РУССКИЙ

### МИКСЕР MW-1354 W

Миксер предназначен для смешивания жидкостей, приготовления соусов и десертов (збитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста.

#### ОПИСАНИЕ

1. Венчики для взбивания/смешивания
2. Корпус
3. Кнопка освобождения насадок
4. Переключатель режимов работы
5. Кнопка «TURBO»
6. Гнезда установки насадок
7. Насадки для замешивания теста

#### Внимание!

Для дополнительной защиты целесообразно установить в цепи питания устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настояще руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинив вред пользователю или его имуществу.

• Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

• Перед использованием устройства внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь устройством.

• Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.

• Используйте только венчики и насадки, входящие в комплект поставки.

• Запрещается использовать венчики насадки для смешивания твердых ингредиентов, таких как, например, твердое сливочное масло или замороженное тесто.

• Перед использованием миксера убедитесь, что насадки установлены правильно.

• Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.

• Используйте только венчики и насадки (6) до щечки. Обе насадки должны плотно зафиксироваться в отверстиях миксера.

• Перед тем как подсоединить устройство к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы (4) установлен в положении «0».

• Опустите насадки в рабочую ёмкость с ингредиентами, включите миксер переключателем (4) и выберите нужную скорость вращения насадок.

• При нажатии и удержании кнопки (5) устройство будет работать на максимальных оборотах.

• После окончания работы установите переключатель (4) в положение «0» и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

• Запрещается использовать устройство вне помещений.

**Максимальная продолжительность непрерывной работы не более 3-4 минут, повторное включение производится не ранее, чем через 10 минут.**

• После эксплуатации миксера выключите его, выньте вилку сетевого шнура из розетки и отсоедините насадки.

• Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости. Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.

• Не прикасайтесь к корпусу миксера, сетевому шннуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может вызвать перегрев электромотора.

**Чистка и уход**

• Выключите миксер и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

• Вымойте насадки тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем прополосните их.

• Протрите корпус мягкой влажной тканью, после чего вытирайте его насухо.

• Не погружайте корпус миксера, сетевый шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

• Не допускайте попадания воды в корпус миксера.

• Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие средства, не используйте металлические щетки, абразивные чистящие средства и растворители.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.

• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки и не разрешайте детям касться корпуса устройства и сетевого шнура во время работы.

• Установливайте устройство во время работы и в первых между рабочими циклами в месте недоступном для детей младше 8 лет.

• Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими отклонениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства таким лицам возможно, только если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, а также, если им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте производителя оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.

**Срок службы устройства – 3 года**

**Технические характеристики**

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Мощность: 220 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.

**Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами и пленкой. Опасность удушения!**

• Отключите устройство от электросети, никогда не держите за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките её из розетки.

• Не разбирайте устройство самостоятельно, в случае обнаружения неисправности, а также после его падения обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

• Сетевой шнур не должен соприкасаться с острыми краями или горячими поверхностями.

• Перевозите устройство только в заводской упаковке.

• Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**Устройство предназначено только для бытового использования**

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**  
В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Насадки (1,7) вымойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Корпус протрите мягкой салфеткой влажной тканью, после чего вытирайте насухо.

**Примечание:**  
• Запрещается использовать вместе с венчиком для взбивания (1) насадку для замеса теста (7).

• При установке насадок, убедитесь, что насадка с ограничителем большего диаметра вставлена в правое гнездо, а насадка без ограничителя - в левое. Это необходимо, чтобы предотвратить выливание содержимого чаши через край.

#### НАСАДКИ

##### Венчики для взбивания/смешивания (1)

Используйте венчики (1) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления бисквитного теста, пудингов, коктейлей, крема, майонеза, поре, соусов.

##### Насадки для замесивания теста (7)

Используйте для замесивания «тяжелого» теста, перемешивания фарши. Каждый венчик для замесивания теста может быть вставлен только в свою гнездо установки насадок (6), следите за правильностью установки насадок (7).

Смесите ингредиенты на скорости «2» или «3».

#### Правила эксплуатации

• Вставьте венчики (1) или насадки (7) в соответствующие гнезда установки насадок (6) до щечки. Обе насадки должны плотно зафиксироваться в отверстиях миксера.

• Перед тем как подсоединить устройство к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы (4) установлен в положении «0».

• Опустите насадки в рабочую ёмкость с ингредиентами, включите миксер переключателем (4) и выберите нужную скорость вращения насадок.

• Запрещается использовать одновременно венчик для взбивания и насадку для замеса теста.

• Прежде чем подсоединить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0».

• После окончания работы установите переключатель (4) в положение «0» и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

• Запрещается использовать устройство вне помещений.

**Максимальная продолжительность непрерывной работы не более 3-4 минут, повторное включение производится не ранее, чем через 10 минут.**

• После эксплуатации миксера выключите его, выньте вилку сетевого шнура из розетки и отсоедините насадки.

• Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

• Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.

• Не прикасайтесь к корпусу миксера, сетевому шннуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера, это может вызвать перегрев электромотора.

**Чистка и уход**

• Выключите миксер и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

• Вымойте насадки тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем прополосните их.

• Протрите корпус мягкой влажной тканью, после чего вытирайте его насухо.

• Не погружайте корпус миксера, сетевый шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

• Не допускайте попадания воды в корпус миксера.

• Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие средства, не используйте металлические щетки, абразивные чистящие средства и растворители.

• Этот миксер не предназначен для использования детьми under 8 years of age.

• Не позволяйте детям использовать миксер в качестве игрушки и не позволяйте детям касться корпуса устройства и сетевого шнура во время работы.

• Отключите устройство от электросети, никогда не держите за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките её из розетки.

• Не разбирайте устройство самостоятельно, в случае обнаружения неисправности, а также после его падения обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

• Сетевой шнур не должен соприкасаться с острыми краями или горячими поверхностями.

• Перевозите устройство только в заводской упаковке.

• Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**Комплект поставки**

Миксер – 1 шт.

Венчики для взбивания – 2 шт.

Насадки для замесивания теста – 2 шт.

Инструкция – 1 шт.

#### Технические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Мощность: 220 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.

**Срок службы устройства – 3 года**

#### Данное изделие соответствует всем

требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:** Стар Плюс Лимитед, Гонконг

**Адрес:** оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг,

41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

**Устройство предназначено только для бытового использования**

## ENGLISH

### MIXER MW-1354 W

The mixer is intended for mixing liquids, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise) at room temperature or below. It is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Wash the attachments (1, 7) with warm water and neutral detergent, rinse them and dry.
- Clean the unit body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

#### Notes:

- Do not use the beater (1) and the dough hook (7) at the same time.
- When installing the attachments, make sure that the attachment with the limiter of bigger diameter is inserted into the right socket and the attachment without a limiter is inserted into the left one. It is necessary to prevent the contents of the bowl from spilling out.

#### ATTACHMENTS

##### Beaters (1)</

