



ENGLISH

Hairdryer

Description

1. Air inlet grid
2. Operating modes switch (0/I/II)
3. Hanging loop
4. Concentrator
5. Cold air button

ATTENTION! Do not use the unit near objects filled with water (bath, swimming pool etc.).

- When using the hair dryer in a bathroom, disconnect it immediately after usage, pull the plug out of the socket, as when water is near it is dangerous even if the switch is off.

- For additional protection you can install a residual current device with nominal current of operation, not exceeding 30 mA into the mains of the bathroom while installation refer to a specialist;

IMPORTANT SAFEGUARDS

Carefully read and follow the operating instruction **s**, keep them for future reference!

To protect against risk of a fire or electric shock:

• Before using, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.

• Do not use the unit outdoors.

• Use the hair-dryer only for its functions and only with attachments included in a set.

• Never leave the operating hair-dryer unattended.

• Do not use the hair-dryer near aerosols or inflammable liquids.

• Always unplug the hair-dryer immediately after using and before cleaning. Hold by the plug; do not pull by the cord.

• Do not touch the plug with wet hands.

• Do not place or store the appliance where it can fall into a tub or sink, filled with water; do not immerse the unit into water or other liquids.

• Do not use while bathing.

• If the hair-dryer falls into water, unplug it immediately. And only then you can take it out of the water.

• When children or disabled people use a hair-dryer it is necessary to be especially careful. Children are allowed to use the unit only if they are given all the necessary instructions concerning using of the unit and injuries that can appear due to improper usage of the unit.

• Do not use the unit when you are drowsy. Hold the unit by the handle.

• Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.

• Do not direct hot air into your eyes or other parts of your body, which are sensitive to heat.

• Never immerse the body of the appliance into water or other liquids.

• Do not use abrasives and solvents to clean the unit.

Storage

• Always unplug the hair-dryer if it is not being used.

• After using let the hair-dryer cool off and keep it in a dry place away from children.

• Never wind the cord around the hairdryer. It can cause the damage of the hair-dryer. Do not pull, overturn or strengthen the cord especially near the plug and at the place where the hair-dryer is fastened to the body. Strengthen the cord if it is over-turned.

• Avoid getting of hair into air inlet grid during operation of the unit.

• Do not use the unit and do not place the power cord near heated sources.

• Before using of the unit unwind the cord at full length.

• The power cord should not:

- touch hot objects,

- run through sharp edges,

- be used as a handle.

• Periodically check the integrity of the power cord.

• Never use the unit if the power cord, plug or damaged; if the unit malfunctions or after it fell into water. Apply to the authorized service centre for repair.

• Before you take the unit away, let it cool down, do not wind the power cord around the unit.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-HOLD USAGE ONLY.

SWITCHING ON OF THE HAIRDYER

• Before using, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.

• Unwind the power cord completely.

• Insert the plug into the socket.

• Use the switch (2) to set the required operation mode:

“0” – off;

“I” – low heat and speed for hair drying and styling;

“II” – high heat and speed for quick drying and sophisticated hair-do;

Hair Care

To get best results (before drying or styling) wash your hair, dry it with a towel and comb your hair.

Quick drying

Set the switch (2) to maximal heating “II”. Remove unnecessary moisture from hair and move the hair-dryer above your hair.

Styling

Set the switch (2) to the “I” position, set the concentrator (4) on the unit for directed air flow.

Divide hair into locks and create a style using a round brush for styling. While creating a style direct the air flow at the hair in the desired direction. If necessary, direct the air flow at each lock during 2-5 seconds to fix your hair.

Choose the time that is necessary for styling according to your hair type.

Cold air mode

In this model cold air button is intended, which is used to fix your hair-do. Press and hold the cold air button (5) – it will help to fix the style of the hair-do.

Concentrator

Connect the concentrator (4) to the body of the unit. This attachment allows directing narrow air flow of high intensity to a certain lock of hair.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

• Lassen Sie die Netztecker mit nassen Händen aus der Steckdose.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät im Stellen aufzubewahren, von denen es in mit Wasser gefüllte Aerosole oder Waschbecken stürzen kann. Wenn Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht abgesetzt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittöffnungen des Haartrockners zu blockieren, während es in einem Raum aufbewahrt wird.

• Benutzen Sie die Konzentriert auf den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbar Flüssigkeiten verwendet werden.

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzteil zu ziehen, während es an der Steckdose.

DEUTSCH

Haartrockner

Beschreibung

1. Lufteinlassgitter
2. Betriebsstufen-Schalter (0/I/II)
3. Aufhängeöse
4. Onduliererduse
5. Kaltlufttaste

ACHTUNG! Do not use the unit near objects filled with water (bath, swimming pool etc.).

- When using the hair dryer in a bathroom, disconnect it immediately after usage, pull the plug out of the socket, as when water is near it is dangerous even if the switch is off.

- For additional protection you can install a residual current device with nominal current of operation, not exceeding 30 mA into the mains of the bathroom while installation refer to a specialist;

IMPORTANT SAFEGUARDS

Carefully read and follow the operating instruction **s**, keep them for future reference!

To protect against risk of a fire or electric shock:

• Before using, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.

• Do not use the unit outdoors.

• Use the hair-dryer only for its functions and only with attachments included in a set.

• Never leave the operating hair-dryer unattended.

• Do not use the hair-dryer near aerosols or inflammable liquids.

• Always unplug the hair-dryer immediately after using and before cleaning. Hold by the plug; do not pull by the cord.

• Do not touch the plug with wet hands.

• Do not place or store the appliance where it can fall into a tub or sink, filled with water; do not immerse the unit into water or other liquids.

• Do not use while bathing.

• If the hair-dryer falls into water, unplug it immediately. And only then you can take it out of the water.

• When children or disabled people use a hair-dryer it is necessary to be especially careful. Children are allowed to use the unit only if they are given all the necessary instructions concerning using of the unit

