РУССКИЙ

ФЕН

Описание
1. Концентратор A
2. Концентратор B
3. Решетка воздухозаборника
4. Кнопка подачи «холодного» воздуха «❄»
5. Переключатель скорости подачи воздуха
6. Переключатель отключения нагрева /выбора слабой степени нагрева
7. Переключатель степеней нагрева
8. Петля для подвешивания

ВНИМАНИЕ!
Не используйте устройство вблизи емкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
При использовании фена в ванной комнате следует отключать устройство от электрической сети после его эксплуатации, отсоединяя вилку (штепсельную) от электрической розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда фен выключен выключателем.
Для дополнительной защиты целесообразно в цепь питания ванной комнаты установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; для установки УЗО следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием фена внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации устройства.

Во избежание риска поражения электрическим током:
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Наносите лак для волос только после моделирования прически.
- Устройство следует отключать от электрической сети всякий раз после использования, а также перед чисткой.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не берегитесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не кладите и не храните устройство в местах, откуда оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от электрической сети сразу после эксплуатации, а именно: вынимать вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.

Опасность удушья!
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и их опасностях, которые могут возникнуть при ненадлежащем использовании.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Берегитесь за работающее устройство только в зоне рукоятки.
- Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие чувствительные части тела.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Насадки во время работы устройства сильно нагреваются. Перед снятием насадки дайте ей остыть.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любое отверстие корпуса устройства.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника во время работы устройства.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
– соприкасаться с горячими предметами,
– подвергаться воде,
– протягиваться через острые кромки,
– использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или электрического шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Включение фена
Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- С помощью переключателя (5) установите нужную скорость подачи воздуха:
O – фен отключен;
I – низкая скорость;
II – высокая скорость.
- С помощью переключателей (6), (7) установите необходимую температуру воздушного потока:
- **I** – слабый нагрев;
- **II** – максимальный нагрев.

Уход за волосами
Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) выжмите волосы шампунем, вытрите их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

Выбор концентратора
Концентратор A (1) используйте для эффективной сушки волос по всей длине и формирования прически.
Более узкий концентратор B (2) используйте для подчатия волос у корней и фиксации отдельных прядей.

Быстрая сушка
Установите переключатель (6) в положение слабого нагрева (положение **I**), а переключатель (7) в положение максимального нагрева (положение **II**), переключателем (5) выберите необходимую скорость подачи воздуха и предварительно просушите волосы, используя насадку-концентратор (1). Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (2), переключателем (7) уменьшите степень нагрева воздуха, а переключателем (5) уменьшите скорость подачи воздуха. Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя щетку или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом медленно расправляйте каждую прядь волос от корней до кончиков. Когда вы расправите прядь нижнего слоя волос, начните расправлять пряди среднего слоя и завершите процесс расправлением прядей верхнего слоя волос.

Естественная волнистая структура волос
Установите переключатель (6) в положение слабого нагрева (положение **I**), переключатель (7) в положение слабого нагрева (положение **I**), выберите низкую скорость подачи воздуха, установив переключатель (5) в положение **I**, крепко зажмите прядь волос между пальцами, поверните ее в сторону естественного закручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Достигнув желаемого эффекта, нажмите кнопку подачи «холодного» воздуха «❄» (4) или установите переключатель (6) в положение «0», а затем закрепите каждую прядь.

Создание стиля прически
Установите переключатели в положение слабого нагрева и низкой скорости и установите на фен насадку-концентратор (1) или (2) для направленного потока воздуха.
Распределите волосы на пряди и создайте нужный стиль с помощью щетки. Для фиксации прически направляйте воздушный поток непосредственно на волосы в желаемом направлении.
При необходимости, направляйте струю «холодного» воздуха на каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос. Время, необходимое для укладки и фиксации прядей волос, выбирается индивидуально и зависит от типа волос.

Подача «холодного» воздуха
В данной модели предусмотрена функция подачи «холодного» воздуха, используемого для фиксации вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку подачи «холодного» воздуха «❄»(4) или установите переключатель (6) в положение «0» - это позволит зафиксировать вашу прическу.

Защита от перегрева
Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит устройство при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключится во время использования, выключите фен переключателем (5), установив его в положение «0», извлеките сетевую вилку из электрической розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздушные отверстия.

Уход и обслуживание
- Установите переключатель (5) в положение «0» и отключите фен от электрической сети.
- Корпус фена можно протирать слегка влажной тканью, но после этого необходимо протереть его насухо.
- Запрещается погружать устройство в воду или другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства абразивные моющие средства и растворители.

Хранение
- Если фен не используется, обязательно вынимайте сетевую вилку из электрической розетки.
- После использования дайте фену остыть и храните его в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Никогда не наматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его повреждению. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, не перекручивать и не растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена. Если во время использования фена шнур перекручивается, периодически распрямляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания (8), на которой можно хранить фен при хранении, что в этом положении на фен не будет попадать вода.

Комплект поставки
1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 2 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики
Электропитание: 220-240 В – 50/60 Гц
Мощность: 1800 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

Срок службы устройства - 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР

ENGLISH

HAIR DRYER

Description
1. Nozzle A
2. Nozzle B
3. Air inlet grid
4. Cool shot button «❄»
5. Air supply speed switch
6. Low degree/Off heating switch
7. Heating degree switch
8. Hanging loop

ATTENTION!
Do not use the unit near containers filled with water (such as bath, swimming pool etc.).
When using the hair dryer in a bathroom, disconnect it immediately after usage, pull the plug out of the socket, as water closeness is dangerous even if the unit is switched off.
For additional protection you can install a residual current device with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains of the bathroom; contact specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Before using the hair dryer, read the instruction manual carefully. Keep this instruction during the whole unit operation period.

In order to avoid risk of electric shock:
- Before switching on make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Use the unit for intended purposes only, use only attachments supplied with the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not switch the unit on in places where aerosols or highly inflammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair styling is finished.
- Always unplug the unit after every usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not place and do not keep the unit in places, where it can fall into a bath or a sink, filled with water, do not immerse the unit into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- When using the hair dryer in a bathroom, unplug the unit after usage that is: take the plug out of the socket, as water closeness is dangerous even if the unit is switched off.
- If the unit was dropped, unplug it immediately. And only then you can take it out of water.
- For children safety do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**

Do not allow children to use the unit as a toy. Close supervision is necessary in case there are children or disabled persons near the operating unit.
This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Take the switched on unit by its handle only.
- Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.
- Do not direct hot air into your eyes or other heat-sensitive parts of your body.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- Attachments get hot strongly during operation of the unit. Let them cool down before removal.
- Never drop the unit or insert any object into any openings of its body.
- Never block the air inlets of hair dryer, do not place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air inlets may be blocked. Keep the air inlets free of lint, dust and hair etc.
- Avoid getting of hair into the air inlet grid during operation of the unit.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord should not:
– touch hot objects,
– be immersed into water,
– run over sharp edges,
– be used as a handle for carrying the unit.
- Regularly check the power cord and the plug are not damaged.
- Never use the unit if the power cord or the plug is damaged, the unit works improperly or after it was dropped. Do not try to repair the unit yourself. Contact the authorized service center for all repair issues.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

SWITCHING HAIR DRYER ON
Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit voltage.
- Unwind the power cord completely.
- Insert the power plug into the socket.
- Set the required air supply speed using the switch (5):
O – off;
I - low air flow speed,
II – high air flow speed
- Set the required air flow temperature using the switches (6, 7):
I - low heating;
II - maximal heating;

Hair Care
To get the best results (before drying and styling) wash your hair with shampoo, dry it with a towel and comb your hair.

Choosing the nozzle
Use the nozzle A (1) for effective hair drying and styling all along.
Use narrower nozzle B (2) for lifting hair from the roots and styling locks.

Quick drying
Set the switch (6) to the low heating position (**position I**), and the switch (7) to maximal heating position (position **II**) select the required air supply speed using the switch (5) and dry your hair. Remove unnecessary moisture from hair with your hand or a comb and constantly move the hair dryer above your hair.

Straightening
Set the switch (6) to low heating position (position **I**) and the switch (7) to maximal heating position (position **II**), select the required air supply speed using the switch (5) and preliminarily dry your hair, using the nozzle (1). When the hair is almost dry, set the nozzle (2), and decrease the heating degree using the heating switch (7) and decrease the air flow speed using switch (5).
Divide your hair into locks and layers. Start from lower layers. Using a plain or a round comb, brush the hair downwards and simultaneously direct hot air from the nozzle at your hair. Slowly straighten each lock from root to end in such a way. After you finish straightening locks of lower hair layer, start to straighten the locks of middle layer and finish with locks of upper hair layer.

Natural wavy hair structure
Set the switch (6) to the low heating position (position **I**), the switch (7) to the low heating position (position **I**), select the low air supply speed, setting the switch (5) to the position **I**, grip locks between fingers, turn them to the side of natural waving and dry them directing air between fingers. When the required effect is achieved, press the «cool shot» button «❄» (4) or set the switch (6) to the position «0» and then fix each lock.

Styling
Set the switches to the low heating/speed position and attach the nozzle (1) or (2) for directed air flow.
Divide your hair into locks and create a required hair style with a round hair-brush. During hair styling direct the air flow straight onto your hair in a desired way.
If necessary direct «cool» air flow at each lock for 2-5 seconds to fix hair. Styling time is determined individually according to hair type.

"Cool" shot
This model has a cool shot button for fixing up your hair. Press and hold the cool shot button «❄» (4) or set the switch (6) to the position «0» - it enables to keep the created style.

Overheating protection
This hair dryer has overheating protection that switches off the unit if the outgoing air is too hot. If hair dryer is switched off during operation shut it off by the switch (5) setting it to the «0» position, unplug the hair dryer, make sure that the inlets and outlets are unblocked and let the hair dryer cool down for 5-10 minutes. After it you can switch it on again. Do not block the air inlets during operation and avoid getting of hair into its air inlet.

Cleaning and care
- Set the switch (5) to the "0" position and disconnect the unit from the mains.
- The body of the hair dryer can be cleaned with a wet cloth, after that it is necessary to wipe it dry.
- Never immerse the unit into water or other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit.

Storage
- Always unplug the hair dryer if it is not being used.
- Let the unit cool down after using and keep it in a dry place away from children.
- Never wind the cord around the hair dryer, as it can damage the cord. Handle the power cord with care, do not pull, twist or stretch the cord especially near the plug or at junction point. Periodically straighten the cord if it gets twisted.
- Unit is equipped with a hanging loop (8) for easy storing, you can store the unit on this loop providing that no water gets on the unit.

Delivery set
9. Hair dryer – 1 pc.
10. Nozzle – 2 pc.
11. Instruction manual – 1 pc.

Technical specifications
Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz
Power: 1800 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

HAARTROCKNER

Beschreibung
1. Konzentrator A
2. Konzentrator B
3. Lufteinlassgitter
4. Taste der Kaltluftzufuhr «❄»
5. Schalter der Luftstromgeschwindigkeit
6. Schalter der Heizabschaltung/Wahl der schwachen Aufheizung
7. Schalter der Heizstufen
8. Aufhängeöse

ACHTUNG!
Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von mit Wasser befüllten Becken (Badewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.
Bei der Geräteentzung im Badezimmer trennen Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels Schalter ausgeschaltet ist.
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den Fi-Schalter mit Nennstrom bis 30mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSMAßNAHMEN

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Haartrockners die Bedienanleitung aufmerksam durch. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung während der ganzen Betriebsperiode.

Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden:
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerat bestimmungsgemäß, verwenden Sie nur die Aufsätze, die zum Lieferungsumfang gehören.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.
- Tragen Sie den Haarlack nur nach Haarstyling auf.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Netz ab.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern halten Sie den Stecker.
- Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit nassen Händen nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen zu legen und aufzubewahren, von denen es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken stützen könnte, tauchen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu benutzen.
- Während der Nutzung des Geräts im Badezimmer trennen Sie das Gerät nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn der Haartrockner sogar mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie unverzüglich den Stecker aus der Steckdose, nur danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser herausnehmen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nicht unbeaufsichtigt.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Folien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben. Sehr Sie besonders vorsichtig, falls sich die Kinder oder behinderte Personen in der Nähe vom funktionierenden Gerät befinden.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht benutzt werden, außer wenn die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen alle notwendigen und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Handgriff. Benutzen Sie nie das Gerät für Styling von nassen Haaren und synthetischen Perücken.
- Richten Sie nie heißen Luftstrom auf Ihren oder auf andere wärmeempfindliche Körperteile.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
- Die Aufsätze des Geräts können sich während des Betriebs stark erhitzen, bevor Sie die Aufsätze abnehmen, lassen Sie diese abkühlen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Luftaustrittsöffnungen des Geräts.
- Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftöffnungen blockiert werden können. Es soll kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in die Lufteinrittsöffnungen gelangen.
- Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs des Geräts.
- Es wird empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll nicht:
– mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
– ins Wasser getaucht werden,
– über scharfe Kanten gezogen werden;
– als Griff beim Tragen des Geräts benutzt werden.
- Prüfen Sie den Stecker und das Netzkabel regelmäßig auf Schäden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

Inbetriebnahme des Haartrockners
Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein:
O – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
I – niedrige Luftgeschwindigkeit;
II – hohe Luftgeschwindigkeit.
- Stellen Sie die gewünschte Luftstromtemperatur mittels Schalter (6), (7) ein:
I – schwache Aufheizung;
II – maximale Aufheizung;

Haarpflege
Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen und Styling), waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo, wischen Sie es mit einem Handtuch zur Entfernung der überflüssigen Feuchtigkeit und kämmen Sie es.

Wahl des Konzentrators
Benutzen Sie den Konzentrator A (1) für effektives Trocknen Ihres Haars entlang der vollen Länge und Frisurmodellierung.
Benutzen Sie den schmalen Konzentrator B (2), um Ihr Haar an Wurzeln zu heben und einzelne Strähnen zu fixieren.

Schnelles Trocknen
Stellen Sie den Schalter (6) in die Position der schwachen Aufheizung (Position I) und den Schalter (7) in die Position der maximalen Aufheizung (Position II), stellen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein und trocknen Sie Ihr Haar vor, indem Sie die überflüssige Feuchtigkeit vom Haar mit der Hand oder mit dem Kamm ab, dabei und ziehen Sie den Haartrockner ständig über dem Haar.

Glätten
Stellen Sie den Schalter (6) in die Position der schwachen Aufheizung (Position I) und den Schalter (7) in die Position der maximalen Aufheizung (Position II), stellen Sie die entsprechende Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5) ein und trocknen Sie Ihr Haar vor, indem Sie den Konzentratoraufsatz (1) benutzen. Wenn Ihr Haar fast ausgetrocknet ist, setzen Sie den Konzentratoraufsatz (2) auf, verringern Sie die Lufttemperatur mit dem Schalter (7) und die Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (5).
Verteilen Sie Ihr Haar in Strähnen und Partien, beginnen Sie das Glätten mit unteren Partien. Benutzen Sie dabei die runde oder flache Bürste, kämmen Sie Ihr Haar von oben nach unten und richten Sie dabei den Luft aus dem Konzentratoraufsatz gleichzeitig. Somit glätten Sie langsam jede Haarsträhne von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem Sie die unteren Haarsträhnen glätten, beginnen Sie mit den mittleren Strähnen und beenden Sie das Glätten mit den oberen Haarsträhnen.

Natürliche Wellenstruktur des Haars
Stellen Sie den Schalter (6) in die Position der schwachen Aufheizung (Position I), den Schalter (7) in die Position der schwachen Aufheizung (Position I), wählen Sie niedrige Luftstromgeschwindigkeit, indem Sie den Schalter (5) in die Position I einstellen, drücken Sie die Haarsträhne zwischen den Fingern fest zusammen, richten Sie die Haarsträhne in die Richtung der natürlichen Windung und trocknen Sie diese ab, richten Sie dabei den Luftstrom zwischen den Fingern. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis geleistet haben, drücken Sie die Taste der Kaltluftzufuhr «❄» (4) oder stellen Sie den Schalter (6) in die Position «0» und fixieren Sie jede Haarsträhne.

Haarstyling
Stellen Sie die Schalter in die Position der niedrigen Heiz-/Luftstromgeschwindigkeit und den Konzentratoraufsatz (1) oder (2) auf den Haartrockner zwecks des gerichteten Luftstroms.
Verteilen Sie Ihr Haar in Strähnen und schaffen Sie den gewünschten Stil mit der runden Stylingbürste. Während des Stylings richten Sie den Luftstrom direkt auf Ihr Haar in der gewünschten Richtung.
Bei der Bedürftigkeit richten Sie «kalten» Luftstrom ca. 2-5 Sekunden auf jede einzelne Strähne, um das Haar zu fixieren. Die Zeit, die das Haarstyling und Fixieren erforderlich ist, wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.

Kaltluftzufuhr
In diesem Modell ist die Funktion der Kaltluftzufuhr vorgesehen, die Ihre Frisieren Ihrer Frisur genutzt wird. Drücken und halten Sie die Taste der Kaltluftzufuhr «❄» (4) oder stellen Sie den Schalter (6) in die Position «0» - das ermöglicht Ihre gewählte Hairstyling erhalten.

Überhitzungsschutz
Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der Temperatur der ausgehenden Luft abschaltet. Falls sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, schalten Sie ihn mit dem Schalter (5) aus, indem Sie den Ihn in die Position „0" stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Eintritts- und Austrittsöffnungen nicht abgesperrt sind, dann lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen des Haartrockners zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.

Reinigung und Pflege
- Stellen Sie den Schalter (5) in die Position «0» ein und trennen Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab.
- Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.

Aufbewahrung
- Wickeln Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Nach der Nutzung lassen Sie den Haartrockner abkühlen, bewahren ihn an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da es zur Netzkabelbeschädigung führen kann. Gehen Sie mit dem Netzkabel vorsichtig um; es ist nicht gestattet, es zu reißen, überdrehen oder ziehen, insbesondere am Netzstecker und an der Anschlussstelle am Haartrockergehäuse. Wenn das Netzkabel sich während der Nutzung des Haartrockners überdreht, richten Sie es ab und zu auf.
- Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Aufhängeöse (8) vorgesehen, worauf man den Haartrockner unter der Bedingung aufhängen kann, dass kein Wasser in dieser Position ins Gerät eindringen wird.

Lieferumfang
1. Haartrockner – 1 St.
2. Konzentratoraufsatz – 2 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung: 1800 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannun-gsgeräte vorgesehen sind.

ҚАЗАҚ

ФЕН

Сипаттамасы
1. А концентраторы
2. В концентраторы
3. Ауа өткізгіш тор
4. «Салқын ауа» беру түймесі «❄»
5. Ауа беру жылдамдығының ауыстырып-қосқышы
6. Қыздырудың ажырататын/қосатын қосқышы (ыстық деңгейін таңдайтын ажыратып-қосқыш)
7. Қыздыру дәрежелерінің ауыстырып-қосқышы
8. Ілуге арналған ілмек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Құрылғыны суы бар ыдыстың (ванна, бассейн және т.с.) жанында пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған кезде оны пайдаланып болған соң электр желісінен ажыратып юю керек, оп ушін желі шнурының ашасын электр розеткасынан ажырату керек, өйткені судың жақын тұруы фенмен өшірулі болғанда қауіпті. Сондықтан бөлмеде қауіпті болып саналады.
Қосымша қорғау үшін ванна бөлмесінің ішкі тізбегіне 30 мА-дан аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғаушы сөндіргіш құрылғысы (КСҚ) орнатып қойған жөн; КСҚ-ны орнату ушін маманды шақыру керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Фенді қолданбас бұрын, пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты құрылғының бүкіл пайдалану кезеңі ішінде сақтаңыз.

Электр тоғының соғу қаупін болдырмау мақсатында:
- Қосар алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сайкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- Құрылғыны тек тікелей мақсаты бойынша пайдаланыңыз және қамтамасыз етілген қосалқы қатмалардағы ғана қолданыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын жерде немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерде қоспаңыз.
- Шашқа арналған лакты шашы үлгісін модельдегеннен кейін ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғанған кейін және тазалар алдында әрқашан электр желісінен ажыратып отыңыз керек.
- Желіпте шнур ашасын электр розеткасынан сыырған кезде, оны ұстаңыз, ашадан ұстамаңыз.
- Желіпте шнурдың ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны суға толтырылған немесе расковинаға тусіп кету қаупі бар жерге қойманыз және ол жерде сақтаманыз, құрылғыны суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Суға шомылып жатқанда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланған кезде оны пайдаланып болғанған кейін бірден электр желісінен ажырытып ноқ: яғни, ашадан ұстап, желіпте шнурдың ашасын электр розеткасынан ажырату керек дейтін болсақ, өйткені суға тоғы бар болсаң, фенді өшірулі болғанда, ол тоғ соғу қаупін болдырмайды.
- Егер фен тастап жіберілсе, оны бірден электр желісінен ажырытып ноқ. Сонан соң ғана оны суға ала аласыз.
- Балалар ушін полиэтиленнен жасалған, оны орап тастап кеткен пакеттерді ешқашан назарсыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтиленнен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тоғыну қаупі!
- Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. Жұмыс істеп тұрған құрылғының қасында балалар немесе мүмкіншілігі шектеулі жандар болған кезде, өте абай болыңыз.
- Бұл құрылғы балалар немесе шектеулі жандар пайдалануына арналмаған, он тек, оларды қауіпсіздік жауап беретін адамнан, оларға қауіпсіз пайдалану туралы тиісті және түсінікті нұсқаулықтар мен құрылғыны дұрыс пайдаланбаған жағдайда пайда болуы мүмкін қауіптер туралы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін.
- Ұйқышы тоғып ашылмаған жағдайда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек тұтқасы арқылы ұстаңыз.
- Су шашын немесе синтетикалық парикмтерді сөндеу ушін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ыстық ауаны көзіңізге немесе денеңіздің жылтыз сезмтал орындарына бағыттамаңыз.
- Құрылғының ыстық бөліктері бетке, мойынға және басқа да дене мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеген кезде саптамалар қатты қызады. Саптаманы шешіп алмас бұрын оны суытып қойыңыз.
- Құрылғының корпусындағы кез келген саңылауларға бөтен заттарды тұсіп алмаңыз және салмаңыз.
- Фенмің жұмыс істеуінде саңылаулардың жабуға тыйым салынған, оны жұмсақ беттік (төсекке немесе диванға) ұстіне қойманыз, ол жерде ауа саңылаулары бітеліп қалуы мүмкін. Ауа өткізу саңылауларда мамық жүн, шаң, шаң және т.с.с болмауы тиіс.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шаштың ауа өткізу торы тұрып кетпеуіне назар аударыңыз.
- Пайдаланған кезде желіпте шнурды оны ораған соң пайдаланыңыз.
- Желіпте шнурдың:
– ыстық заттарға тиюу керек,
– суға батырылмауы керек,
– өткір жиектер арқылы созылып тұрмауы керек,
– құрылғыны тасымалдау ушін тұтқа ретінде пайдаланылмауы тиіс.
Үнемі желіпте шнурдың және желіпте шнур ашасының бүтінген жерлерінің жоқтығын тексеріп отырыңыз.
Құрылғының желіпте ашасы немесе электр шнурыны бүлінген болса, жұмысы істеп тұрса, сондай-ақ оп құлағанған кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізше жөндемеңіз. Барлық жөнсіз с

ČESKÝ

VYSOUŠEČ VLASŮ

Popis

1. Koncentrátor A
2. Koncentrátor B
3. Mřížka sání vzduchu
4. Tlačítko přísunu «studeného» vzduchu «❄»
5. Přepínač rychlosti přívodu vzduchu
6. Přepínač vypínání ohřevu/nastavení slabý stupně ohřevu
7. Přepínač stupně ohřívání
8. Poutko na zavěšení

POZOR!

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vodní nádrže: (vana, bazén, atp.).
Při použití vysoušeče v koupelně třeba odpojovat ho od sítě hned po jeho použití vytažením napájecího kabele ze zásuvky, protože blízkost vody skýtá nebezpečí i v případech, když je sušič vypnut spínačem.
Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat v elektrickém obvodu koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým proudem provozu, nepřesahujícím 30 mA, při instalaci obraťte se na odbornika.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím vysoušeče si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Zachovejte příručku po celou dobu životnosti přístroje.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem:

- Dřív, než zapnete přístroj, zkontrolujete zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Použijete přístroj pouze k určenému použití, použivejte jenom nástavce, které jsou součástí balení.
- Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používají aerosole nebo hořlavé kapaliny.
- Nanášejte lak na vlasy až po ukončení modelování účesu.
- Vždy vypínejte přístroj ze sítě za použití i před čištěním.
- Vytahuje síťovou linku ze zásuvky, ne natahuje za něj, berte za zástrčku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
- Nepokládejte ani nenechávejte přístroj v místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla napůlněného vodou, neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Při použití přístroje v koupelně vždy odpojte ho od sítě hned po jeho použití vytažením kabele ze zásuvky, protože blízkost vody skýtá nebezpečí i v případech, když je přístroj vypnut spínačem. Pokud přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než vytáhnete přístroj z vody.
- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti. Aby se zabránilo neštěstí, obal uschovejte mimo dosah dětí.

Upozornění! Nedovolujte dětem si hrát s igelitovými sáčky nebo obalovou folií. **Nebezpečí udušení!**

- Nedovolujte dětem aby si s přístrojem hrály. Buďte zvlášť opatrní, pokud jsou v blízkosti zapnutého přístroje děti nebo osoby s omezenými schopnostmi.
- Tento přístroj není určen pro děti a zdravotně postižené osoby, pokud osoba, odpovídající za jejich bezpečí, nedá vhodné a jasné pokyny pro bezpečné používání zařízení a varuje o nebezpečí, které můžou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Nepoužívejte vybavení, když jste v opaném stavu.
- Uchopte fungující přístroj pouze v oblasti rukojeti.
- Nepoužívejte přístroj pro styling vlíkých vlasů a syntetických paruk.
- Nesmějíte horký vzduch do očí nebo jiných tepelně citlivých částí těla.
- Vyhněte se kontaktu obličeje, krku a jiných částí těla s horkými povrchy zařízení.
- Nástavce během práce se ohřívají. Před vyjmutím nechte nástavec vychládnout.
- Zabraňte pádu přístroje nebo strkání cizích předmětů do kterýchkoliv otvorů přístroje.
- Nezakrývejte vzdušné otvory vysoušeče, nepokládejte ho na měkké povrchy (na gauč nebo postel), kde otvory můžou být zablokovány. Do otvorů se nesmí dostat peří, prach, vlasy atp.
- Zabraňte tomu, aby se vlasy dostaly do mřížky vysoušeče vzduchu během práce přístroje.
- Při použití přístroje doporučuje se rozmotat napájecí kabel na celou délku.
- Síťová šňůra nesmí:
  - dotýkat se horkých předmětů,
  - být ponořen do vody,
  - procházet přes ostré hrany,
  - používat se jako držadlo k přenášení přístroje.
- Pravidelně kontrolujte vlídící síťového kabelu a síťový kabel, zda nejsou poškozeny.
- Nikdy nepoužívejte přístroj pokud má poškozený síťový kabel nebo síťovou vidlici, funguje nepravidelně a také po jeho spadnutí. Nikdy nepravujte přístroj samostatně. V případě poruchy obraťte se na nejbližší autorizované (pravomocné) servisní středisko.

PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Zapnutí vysoušeče

Dřív, než začnete vysoušeč používat, zkontrolujete, zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí zařízení.

- Upínač rozmotejte napájecí kabel.
- Připojte napájecí kabel do zásuvky.
- Nastavte potřebnou rychlost proudění vzduchu přepínačem (5):
  O – vysoušeč je vypnut;
  I – nízká rychlost;
  II – vysoká rychlost.
- Nastavte potřebnou teplotu proudění vzduchu pomocí přepínače (6), (7):
  I – slabý ohřev;
  II – maximální ohřev.

Péče o vlasy

Pro dosažení nejlepších výsledků (před vysoušením a stylingem) umyjte vlasy šamponem, utřete je ručníkem pro odstranění zbytečné vlahy a rozčešte.

Volba koncentrátorů

Koncentrátor A (1) použijte pro sušení vlasů, po celé délce pramenu vlasů a vytváření účesů.
Užší koncentrátor B (2) používá ke zvedání vlasy u kořínků a pro pro fixaci pramenů vlasů.

Rychlé vysoušení

Nastavte přepínač (6) na slabý ohřev (poloha **I**), přepínač (7) na maximální ohřev (poloha **II**) vyberte si potřebnou rychlost proudění vzduchu přepínačem (5) a vysušte vlasy. Nadměrnou vlhkost setřepávejte z vlasů rukou nebo hřebenem a stále přemisťujte vysoušeč nad vlasy.

Rovnání

Nastavte přepínač (6) na slabý ohřev (poloha **I**), přepínač (7) na maximální ohřev (poloha **II**) vyberte si potřebnou rychlost proudění vzduchu přepínačem (5) a vysušte vlasy s koncentrátorem (1). Když vlasy skoro vyschnou, nastavte nástavec-koncentrátor (2), snižte stupeň ohřívání vzduchu přepínačem (7) a rychlost proudění vzduchu přepínačem (5).
Pokud vlasy na prameny a vrstvy, začněte rovnání od dolních vrstev. Pomocí kulatého nebo plochého kartáče rozčesávejte vlasy seshora dolů a současně míře na ně horký vzduch vycházející z nástavce-koncentrátoru. Tak, pomalu narovnejte každý pramen od kořínků ke konečkům. Když se narovnají prameny spodní vrstvy vlasů, začněte rovnat střední vrstvy a pro dokončení procesu narovnejte prameny horní vrstvy vlasů.

Přírodní vlnitá struktura vlasů

Nastavte přepínač (6) na slabý ohřev (poloha **I**), přepínač (7) na slabý ohřev (poloha **I**), vyberte nízkou rychlost vzduchu, nastavením přepínače (5) do polohy **I**, pevně sevřete vlasy mezi prsty, otočte je ve směru přirozeného krouceni a vysušte je namířeným prouděním vzduchu mezi prsty. Když dosáhnete požadovaného efektu, stiskněte a podržte tlačítko přísunu "studeného" vzduchu «❄» (4) nebo nastavte přepínač (6) do polohy «0», a zajistěte každý pramen.

Vytvoře styl účesů

Nastavte přepínače na slabý ohřev a nízká rychlost a nasaďte na vysoušeč nástavec-koncentrátor (1) nebo (2) pro směrové proudění vzduchu.
Rozdělte vlasy na prameny a vytvořte potřebný styl pomocí kulatého kartáče pro styling vlasů. Při vytváření účesů směrujte proud vzduchu přímo na vlasy v požadovaném směru.
V případě potřeby míře proud «studeného» vzduchu na každý pramen během asi 2-5 sekund pro ustálení vlasů. Doba potřebná pro ondulaci pramenů vlasů, volí se samostatně a závisí na typu vlasů.

Přívod "studeného" vzduchu

Tento model poskytuje funkci přívodu "studeného" vzduchu používaného pro fixaci vašeho účesu. Stiskněte a podržte tlačítko přísunu "studeného" vzduchu (4) «❄» nebo stavte přepínač (6) do polohy «0» to umožní zafixovat účes.

Ochrana proti přehřátí

Vysoušeč vlasů má automatickou ochranu proti přehřátí, která vypne přístroj při převýšení teploty proudícího vzduchu. Pokud přístroj se vypne za provozu, vypněte ho nastavením přepínače (5) do polohy «0» a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, kontrolujte, zda nejsou zablokovány vstupní a výstupní otvory, nechte ten vychladnout 5-10 minut a potom zapněte ho znova. Neblokujte vzdušné otvory během práce sušiče a snažte se, aby se vlasy nedostávaly do sacího otvoru.

Čištění a údržba

- Nastavte přepínač (5) do polohy «0» a odpojte vysoušeč od sítě.
- Vysoušeč se dá čistit vlhkým hadříkem, poté otřít do sucha.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.
- Nedoporučuje se používat k čistění přístroje abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Skladování

- Pokud vysoušeč se nepoužívá, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Po použití nechte přístroj vychládnout a uschovávejte ho na suchém, chladném místě mimo dosah dětí.
- Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem sušiče, aby nedošlo k poškození zařízení. Opatrně zachraňte se síťovým kabelem, dbejte na to, aby se netahal, nekroutil a neroztahoval, a to zejména u zástrčky a na vstupním bodu do těla vysoušeče vlasů. Pokud se kabel překrucuje při použití fénu, pravidelně ho narovnávejte.
- Pro snadné použití fén je opatřen poutkem na zavěšení (8) pro ukládání přístroje, za předpokladu, že v této poloze na fén nebude kapat voda.

Kompletace balení

1. Vysoušeč vlasů - 1 ks.
2. Nástavec-koncentrátor -2 ks.
3. Návod k použití -1 ks.

Technické charakteristiky

Napájení: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Příkon: 1800 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci a technické parametry zařízení bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 3 roky

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКА

ФЕН

Опис

1. Концентратор А
2. Концентратор В
3. Решітка повітрозабірника
4. Кнопка подачі «холодного» повітря «❄»
5. Перемикач швидкості подачі повітря
6. Перемикач відключення нагріву/ вибору слабкого ступеня нагріву
7. Перемикач ступеней нагріву
8. Петля для підвішування

УВАГА!

Не використовуйте даний пристрій поблизу ємностей з водою (таких як ванна, басейн тощо). При використанні фена у ванній кімнаті слід відключати пристрій від мережі відразу після його експлуатації, від'єднавши вилку мережевого шнура від розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли фен вимкнений вимикачем.
Для додаткового захисту доцільно в ланцюг живлення ванної кімнати встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, для установки слід звернутися до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням фену уважно ознайомтеся з інструкцією по експлуатації. Зберігайте дану інструкцію протягом всього терміну експлуатації пристрою.

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом:

- Перед включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте тільки за його прямим призначенням, застосовуйте тільки ті насадки, які входять у комплект постачання.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не включайте пристрій в місцях, де розпилялися аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Наносити лак для волосся лише після моделювання зачіски.
- Завжди відключайте пристрій від мережі після використання і перед чищенням.
- Вийманяти вилку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
- Не беріться за вилку мережевого шнура мокрими руками.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою. Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину.
- Не користуйтеся пристрій під час приймання ванни.
- При використанні фену у ванній кімнаті слід відключати його від мережі відразу після експлуатації, а саме: вийняти вилку мережевого шнура з розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Якщо прилад упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, тільки після цього можна дістати прилад із води.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте без нагляду поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задуху!

- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку. Дотримуйтесь особливої обережності в тому випадку, якщо поряд з працюючим пристроєм знаходяться діти, або особи з обмеженими можливостями.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо їм не дано відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне користування приладом і які небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитеся в сонному стані.
- Беріться за працюючий пристрій тільки в зоні рукоятки.
- Не застосовуйте пристрій для укладання жорсткого волосся або синтетичних перук.
- Не спрямовуйте гаряче повітря в очі або на інші тепловпливні частини тіла.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шиєю та іншими частинами тіла.
- Насадки-концентратор під час роботи нагріваються. Перед знятттям насадки дайте їй остигнути.
- Не упускайте і не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори корпусу пристрою.
- Забороняється закривати повітряні отвори фену, не кладіть його на м'які поверхні (на ліжко або диван), де повітряні отвори можуть бути заблоковані. У повітряних отворах не повинно бути пуху, пилу, волосся і тому подібне.
- Уникайте потрапляння волосся в решітки повітрозабірника під час роботи пристрою.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережевий шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами,
  - занурюватися в воду,
  - протягуватися через гострі кромки,
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Регулярно перевіряйте вилку мережевого шнура і мережевий шнур на відсутність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій при пошкодженні мережевої вилки або шнура, якщо він працює з перебоями, а також після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Включення фену

Перед включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

- Повністю розмотайте мережевий шнур.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Перемикачем (5) встановите потрібну швидкість подачі повітря:
  O – фен відключений;
  I – низька швидкість;
  II – висока швидкість.
- За допомогою перемикачів (6), (7) встановите необхідну температуру повітряного потоку:
  I – слабкий нагрів;
  II – максимальний нагрів.

Догляд за волосся

Для досягнення оптимальних результатів (перед сушінням і укладанням) вимийте волосся шампунем, витріть їх рушником для видалення надлишкової вологи і розчешіть.

Вибір концентратора

Використовуйте Концентратор А (1) для ефективного сушіння волосся по всій довжині і формування зачіски.
Використовуйте вужчий Концентратор В (2) для піднятя волосся біля коренів і фіксації окремих пасом.

Швидке сушіння

Встановите перемикач (6) в положення слабкого нагріву (положення **I**) і перемикач (7) в положення максимального нагріву (положення **II**), виберіть необхідну швидкість подачі повітря перемикачем (5) і просушите волосся. Рукою або гребінцем стряхуйте з волосся надлишкову вологу і постійно переміщайте фен над волосся.

Випрямлення

Встановите перемикач (6) в положення слабкого нагріву (положення **I**) і перемикач (7) в положення максимального нагріву (положення **II**), за допомогою перемикача (5) виберіть відповідну швидкість подачі повітря, і попередньо просушіть волосся, використовуючи насадку-концентратор (1). Коли волосся майже висохне, встановите насадку-концентратор (2), зменшите міру нагріву повітря перемикачем (7) і швидкість подачі повітря перемикачем (5).
Розподіліть волосся на пасма і шари, почніть випрямлення з нижніх шарів. Використовуючи круглу або пласку щітку, розчісуйте волосся зверху донизу і одночасно направляйте на нього гаряче повітря, що виходить з насадки-концентратора. Таким чином, повільно розпрямляйте кожне пасмо волосся від коренів до кінчиків. Коли ви розпрямите перший нижнього шару волосся, почніть розпрямляти пряди середнього шару і завершіть процес розпрямлення пасом верхнього шару волосся.

Природна хвиляста структура волосся

Встановите перемикач (6) в положення слабкого нагріву (положення **I**) і перемикач (7) в положення слабкого нагріву (положення **I**), виберіть низьку швидкість подачі повітря, встановивши перемикач (5) в положення **I**, міцно затисніть пасма волосся між пальцями, оберніть їх у бік природного закручування і висушите їх, направляючи потік повітря між пальцями. Для досягнення бажаного ефекту, натисніть кнопку подачі «холодного» повітря «❄» (4) або встановіть перемикач (6) в положення «0» і закріпіть кожну прядку.

Створення стилю зачіски

Встановите перемикачі в положення слабкого нагріву/швидкості і встановите на фен насадку-концентратор (1) або (2) для напрямку подачі «холодного» повітря (4) «❄» або встановіть перемикач (6) в положення «0» - і це дозволить зафіксувати створений стиль зачіски.

Захист від перегріву

Фен має захист від перегріву, який відключить пристрій при перевищенні температури повітря. Якщо фен відключився під час використання, дайте фен вимкненим (5), встановивши його в положення «0», вийміть мережеву вилку з електричної розетки, перевірте, чи не заблоковані вхідні та вихідні повітряні отвори, дайте фену охолонути 5-10 хвилин, після чого вмікніть його знову. Не блокуйте повітряні отвори під час використання фену і уникайте потрапляння волосся у його повітрозабірний отвір.

Догляд та обслуговування

- Встановите перемикач (5) в положення «0» і відключите фен від електричної мережі.
- Корпус фена можна протирати злегка вологою тканиною, після цього необхідно протерти його насухо.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні миючі засоби та розчинники.

Зберігання

- Якщо Ви не користуєтеся феном, необхідно вийняти мережеву вилку з розетки.
- Після використання дайте фену охолонути і зберігайте його в сухому місці, недоступному для дітей.
- Ніколи не накручуйте фен мережевим шнуром, так як це може привести до пошкодження фена. Акуратно поводьтеся з мережевим шнуром, намагайтеся не смикати, не перекручувати і не розтягувати його, особливо біля мережевої вилки і в місці введення в корпус фену. Якщо шнур перекручується під час використання фена, періодично розпрямляйте фену.
- Для зручності у використанні передбачена петля для підвішування (8), на якій можна зберігати фен за умови, що в цьому положенні на нього не потраплятиме вода.

Комплект постачання

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 2 шт.
3. Інструкція – 1 шт.

Технічні характеристики

Електроживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потужність: 1800 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристроїв без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою - 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЕЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУССКАЯ

ФЕН

Апісанне

1. Канцэнтратар А
2. Канцэнтратар В
3. Рашотка паветрозабіральніка
4. Кнопка падачы «халоднага» паветра «❄»
5. Пераключэльнік хуткасці падачы паветра
6. Пераключальнік адключэння нагрэву/ выбару слабой ступені нагрэву
7. Пераключэльнік ступеней нагрэву
8. Пяцелька для падвешвання

ЎВАГА!

Не дазваляецца выкарыстоўваць дадзеную прыладу зблізку ёмістасцяў з водаю (такіх як ванна, басейн і да т.п.).
Пры выкарыстанні фена ў ванным пакоі варта адключаць прыладу ад сеткі адразу пасля яе эксплуатацыі, адлучыўшы вілку сеткавага шнура ад разеткі, бо блізкасць вады ўяўляе небяспеку нават у тых выпадках, калі фен выключаны выключальнікам.
Для дадатковай абароны мэтазгодна ў ланцуг сілкавання ванага пакоя ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (СУВРЗЕ) з наміналькім токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА; для ўсталёўкі трэба звярнуцца да адмыслоўца.

МЕРЫ ЗАСЯГНОРЫ

Перад выкарыстаннем фена ўважліва прачытайце кіраўніцтва па эксплуатацыі. Захоўвайце дадзеную інструкцыю на працягу ўсяго тэрміну эксплуатацыі прылады.

У злабяглае рызыкі паразы электрычным токам:

- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе прылады.
- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у комплект пастаўкі.
- Ніколі не пакідайце працуючую прыладу без нагляду.
- Не ўключайце прыладу ў месцах, дзе распылёваюцца аэразолі ці выкарыстоўваюцца лёгкаўзгаральныя вадкасці.
- Наносіце лак для валасоў толькі пасля мадэлявання.
- Заўсёды адключайце прыладу ад электрычнай сеткі пасля яе выкарыстання, а таксама перад чысткай.
- Выймаючы вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі, не цягніце за шнур, а трымайцеся за вілку.
- Не бярыцеся за вілку сеткавага шнура мокрымі рукамі.
- Не кладзіце і не зберігайце прыладу ў месцах, дзе ён можа впасці ў ванну ці раковіну, напоўненую водаю. Не занурвайце прыладу ў ваду або іншую рідину.
- Не карыстайтеся прыладзі пад час прымання ванны.
- Пры выкарыстанні фену ў ванным пакоі слід адключаць яго від мерэжі адразу пасля выкарыстання, а саме: выняйце вілку мережевага шнура з розеткі, так як блізкасць вады становіць небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Якщо прилад упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, тільки після цього можна дістати прилад із води.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте без нагляду поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задуху!

- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку. Дотримуйтесь особливої обережності в тому випадку, якщо поряд з працюючим пристроєм знаходяться діти, або особи з обмеженими можливостями.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо їм не дано відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне користування приладом і які небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитеся в сонному стані.
- Беріться за працюючий пристрій тільки в зоні рукоятки.
- Не застосовуйте пристрій для укладання жорсткого волосся або синтетичних перук.
- Не спрямовуйте гаряче повітря в очі або на інші тепловпливні частини тіла.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шиєю та іншими частинами тіла.
- Насадка-концентратор під час роботи нагрівається. Перед знятттям насадки дайте їй остигнути.
- Не упускайте і не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори корпусу пристрою.
- Забороняється закривати повітряні отвори фену, не кладіть його на м'які поверхні (на ліжко або диван), де повітряні отвори можуть бути заблоковані. У повітряних отворах не повинно бути пуху, пилу, волосся і тому подібне.
- Уникайте потрапляння волосся в решітки повітрозабірника під час роботи пристрою.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережевий шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами,
  - занурюватися в воду,
  - протягуватися через гострі кромки,
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Регулярно перевіряйте вилку мережевого шнура і мережевий шнур на відсутність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій при пошкодженні мережевої вилки або шнура, якщо він працює з перебоями, а також після його падіння. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА ВЫКАРЫСТАННЯ

Уключэнне фена

Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе фена.

- Цалкам разматайце сеткавы шнур.
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- З дапамогай перамыкача (5) усталюйце патрэбную хуткасць падачы паветра:
  O - фен адключаны;
  I - нізкая хуткасць;
  II - высокая хуткасць.
- З дапамогай перамыкачоў (6, 7) усталюйце патрэбную тэмпературу паветранага струменя:
  I - слабы нагрэў;
  II - максімальны нагрэў.

Догляд за валасамі

Для дасягнення аптымальных вынікаў (перад сушкай і ўкладкай) вымыйце валасы шампунем, вытрыце іх ручнікам для выдалення залішняй вільгаці і расчашыце.

Выбар канцэнтратара

Канцэнтрат А (1) выкарыстоўвайце для эфектыўнай сушкі валасоў па ўсёй даўжыні і фарміравання прычоскі.
Больш за вузкі канцэнтрат В (2) выкарыстоўвайце для ўзнёсці валасоў у каранёў і фіксацыі асобных пасмаў.

Хуткая сушка

Усталюйце перамыкач (6) у становішча слабога нагрэву (становішча I), а перамыкач (7) у становішча максімальнага нагрэву (становішча II), перамыкачом (5) абярыце неабходную хуткасць падачы паветра і прасушыце валасы. Рукой ці грабянцам страсайце з валасоў залішнюю вільгаць і ўвесь час перасоўвайце фен над валасамі.

Выпрастанне

Усталюйце перамыкач (6) у становішча слабога нагрэву (становішча I), а перамыкач (7) у становішча максімальнага нагрэву (становішча II), перамыкачом (5) абярыце неабходную хуткасць падачы паветра і прасушыце валасы, выкарыстоўваючы насадку-канцэнтратар (1). Калі валасы амаль высахнуць, усталюйце насадку-канцэнтратар (2), з дапамогай перамыкача (7) паменшыце ступень нагрэву паветра, з дапамогай перамыкача (5) паменшыце хуткасць падачы паветра.
Размеркуйце валасы на пасмы і пласты, пачніце выпрастанне з ніжніх пластоў. Выкарыстоўваючы круглую ці плоскую шчотку, расчэсвайце валасы зверху ўніз і адначасова накіроўвайце на іх гарачае паветра, якое выходзіць з насадкі-канцэнтратара. Такім чынам павольна распраствайце кожную пасму валасоў ад каранёў да канчаткі. Калі вы распрастваеце пасмы ніжняга пласта валасоў, пачніце распрастваць пасмы сярэдняга пласта і завяршыце працэс распраствання пасмы верхняга пласта валасоў.

Натуральная хвалістая структура валасоў

Усталюйце перамыкач (6) у становішча слабога нагрэву (становішча I), перамыкач (7) у становішча слабога нагрэву (становішча I),абярыце нізкую хуткасць падачы паветра, усталяваўшы перамыкач (5) у становішча I, дужа заціскае пасмы валасоў паміж пальцамі, павярніце іх у бок натуральнага закручвання і высушце іх, накіроўваючы струмень паветра паміж пальцамі. Дасягнуўшы вызначанага эфекту, націсніце кнопку падачы «халоднага» паветра «❄» (4) ці стаўце перамыкач (6) у становішча «0», а затым замацуйце кожную пасму.

Стварэнне стылю прычоскі

Усталюйце перамыкачы ў становішча слабога нагрэву/хуткасці і ўсталюйце на фен насадку-канцэнтратар (1) ці (2) для накіравання струменя паветра.
Размеркуйце валасы на пасмы і стварайце патрэбны стыль з дапамогай круглай шчоткі для ўкладкі валасоў. Падчас стварэння прычоскі накіроўвайце струмені паветра ўсмерх непасрэдна на валасы ў жаданым кірунку.
Пры необходнасці, накіроўваючы брыю «халоднага» паветра на кожную пасму на працягу 2-5 секунд для замацавання валасоў. Час, необходнае для укладкі і фіксацыі пасмаў валасоў, выбіраецца індывідуальна і залежыць ад тыпу валасоў.

Падача «халоднага» паветра

У дадзенай мадэлі прадугледжана функцыя падачы «халоднага паветра», выкарыстоўвана для фіксацыі вашай прычоскі. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку падачы «халоднага» паветра (4) «❄» ці ўсталюйце перамыкач (6) у становішча «0» - і гэта дазволіць зафіксаваць створаны стыль прычоскі.

Абарона ад перагрэву

Фен мае абарону ад перагрэву, якая адключыць прыладу пры перавышэнні тэмпературы выходзільнага паветра. Калі фен адключыў падрас выкарыстання, выключыце фен ад сеткі дадзенага, уставіўшы яго ў становішча «0», выймце сеткавую вілку з разеткі, правядзіце не менш 5-10 хвілін, пасля чого вмякніть яго знову. Не блакуйце паветраныя адтуліны падчас выкарыстання фена і пазбягайце трапляння валасоў у яго паветразабіраючую адтуліну.

Догляд і абслугоўванне

- Усталюйце перамыкач (5) у становішча «0» і адключыце фен ад сеткі.
- Корпус фена можна працярэць вільготнай тканінай, пасля гэтага неабходна працерці яго насуха.
- Забараняецца апускаць прыладу ў ваду ці іншыя вадкасці.
- Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі прылады абразіўныя мыйныя сродкі і растваральнікі.

Захоўванне

- Калі фен не выкарыстоўваецца, заўсёды выймайце сеткавую вілку з разеткі.
- Пасля выкарыстання дайце фену астыць і захоўвайце яго ў сухім прахладным месцы, недаступным для дзяцей.
- Ніколі не абматвайце сеткавы шнур вакол фена, бо гэта можа прывесці да яго пашкоджання. Акуратна звяртайцеся з сеткавым шнурам, імкнецеся не тузаць, не перакручваць і не расцягваць яго, асабліва каля сеткавай вілкі і ў месцы ўводу ў корпус фена. Калі падрас выкарыстання фена шнур перакручваецца, перыядычна распраствайце яго.
- Для зручнасці ў выкарыстанні прадугледжана пяцелька для падвешвання (8), на якой можна захоўваць фен пры ўмове, што ў гэтым становішчы на фен не будзе трапляць вада.

Комплект пастаўкі

1. Фен - 1 шт.
2. Насадка-канцэнтратар - 2 шт.
3. Інструкцыя - 1 шт.

Тэхнічныя характарыстыкі

Электрасілкаванне: 220-240 В ~50/60 Гц
Магутнасць: 1800 Вт

Вытворца пакідае за сабою права змяняць характарыстыкі прылад без папярэдняга апавяшчэння

Тэрмін службы прылады - 3 гады

Гарантыя

Падрабязныя апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў тару дылера, у якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова паведаміць пакупку і прадаўца.

Даданы выраб відпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання і 73/23 ЕС)

ЎЗБЕК

FEN

Asosiy qismlari

1. Konsentrator A
2. Konsentrator B
3. Havo oqiqch panjarasi
4. «Sovuq» havo berish tugmasi «❄»
5. Havo tezligini o'zgartirish murvati
6. Qizishni o'chirish/qizishni kamaytirish murvati
7. Qizishni o'zgartirish murvati
8. Ilish uchun ilmoq

DIQQAT!

Jihozni suv solingan idishlar, havzalar (vanna, basseyn va hk.) yaqinida ishlatmang.
Fenni vannaxonada ishlatganda, ishlatib bo'lgach uni elektroan ajratib qo'yish, ya'ni elektr vilkasini rozetkadan chiqarib olish kerak, sababi fen tugmasi bosib o'chirilgan bilan suv yaqinligi uchun xavfli bo'ladi;
Qo'shimcha himoya bo'lishi uchun vannaxonadagi elektr quvvati beradigan tarmoqqa nominal ishlab ketadigan tok kuchi 30 mA dan oshmaydigan himoya o'chirish moslamasini (HO'M) o'rnatish to'g'ri bo'ladi; HO'Mni o'rnatish uchun mutaxassisni chaqiring.

EHTIYOT CHORALARI

fenni ishlatishdan oldin qo'llanmaini diqqat bilan o'qib chiqing. Fen ishlatilgan vaqtda qo'llanmasini saqlab olib qo'ying.

Elektr toki urmasligi uchun quyidagilarga amal qiling:

- Ishlatishdan oldin elektr tarmog'idagi quvvat jihaz ishlaydigan quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Jihozni faqat bevosita maqsadiga qarab ishlating, faqat jihoz bilan qo'shib beriladigan birkmalarni ishlating.
- Hech qachon ishlayotgan jihozni qarovsiz qoldirmang.
- Jihozni aerozol sepilayotgan, tez yonadigan suyuqliklar ishlatilayotgan joyda ishlatmang.
- Soch turmaklanganidan keyin soch laki seping.
- Ishlatib bo'lganidan keyin va tozalashdan oldin fenni albatta elektdan ajratib qo'ying.
- Elektrdan ajratganda shnuridan emas, elektr vilkasidan tortib olinng.
- Elektr vilkasini xo'l qo'l bilan ushlamang.
- jihozni suv solingan vanna yoki qo'l yuvqichga tushib ketishi mumkin bo'lgan joyga qo'ymang, shunday joylarda saqlamang, jihozni suvga yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Vannaga tushganda jihozni ishlatmang.
- Jihoz vannaxonada ishlatilganda uni elektrdan ajratish, ya'ni elektr vilkasini rozetkadan chiqarib olish kerak, sababi suv yaqin bo'lgani uchun jihoz tugmasi bosib o'chirilgani bo'lsa ham xavfli bo'ladi.
- Agar jihoz suvga tushib ketsa elektr vilkasini tez rozetkadan chiqarib oling, faqat shundan keyingina jihozni suvdan olish mumkin.
- Bolalarni ehtiyot qilish uchun o'rashga ishlatilgan polietilen xaltalarni qarovsiz qoldirmang.

Diqqat! Bolalar polietilen xalta yoki o'rashga ishlatilgan plyonkani o'ynashlariga ruxsat bermang. **Bo'g'ilish xavfi bor!**

- Bolalar jihozni o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang. Ishlayotgan jihoz yaqinida bolalar yoki imkoniyati cheklangan insonlar bo'lganda ayniqsa ehtiyot bo'ling.
- Bolalar va imkoniyati cheklang